Notice d’utilisation

Notice d’utilisation originale

WT 3 SPD

Company information:
www.vipercleaning.eu
info-eu@vipercleaning.com

30521E(1)2012-04-10 A – 2012-04-10

SOMMAIRE

INTRODUCTION **2**
BUT ET CONTENU DU MANUEL 2
DESTINATAIRES 2
CONSERVATION DU MANUEL 2
DECLARATION DE CONFORMITE 2
DONNEES D'IDENTIFICATION 2
AUTRES MANUELS DE REFERENCE 2
PIECES DE RECHANGE ET ENTRETIEN 2
MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS 2
AFFECTATION ET UTILISATION CONFORME À LA DESTINATION 2
REMARQUE 3

DEBALLAGE / LIVRAISON **3**

SECURITE **3**
SYMBOLES DE MISE EN GARDE 3
INSTRUCTIONS GENERALES 3

DESCRIPTION DE LA MACHINE **6**
STRUCTURE DE LA MACHINE 6
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 7
SCHEMA ELECTRIQUE 7

UTILISATION **7**
AVANT LA MISE EN SERVICE 7
FONCTIONNEMENT DE BASE 7
ENTRETIEN 7

ENTREPOSAGE **8**

AFFECTATION DE LA MACHINE AU RECYCLAGE **8**

INTRODUCTION

	AVERTISSEMENT Les nombres entre parenthèses se réfèrent aux composants indiqués au chapitre Description de la machine.

BUT ET CONTENU DU MANUEL

Le but de ce manuel est de fournir à l'opérateur toutes les informations nécessaires pour pouvoir utiliser la machine de manière correcte, sûre et autonome. Il comprend des informations concernant l'aspect technique, la sécurité, le fonctionnement, l'arrêt de la machine, l'entretien, les pièces de rechange et la mise à la ferraille. Avant d'effectuer toute opération sur la machine, les opérateurs et les techniciens qualifiés doivent lire attentivement les instructions contenues dans ce manuel. En cas de doutes sur la correcte interprétation des instructions, contacter Viper pour avoir plus de renseignements.

DESTINATAIRES

Ce manuel s'adresse aux opérateurs aussi bien qu'aux techniciens préposés à l'entretien de la machine.

Les opérateurs ne doivent pas exécuter les opérations réservées aux techniciens qualifiés. Viper ne répond pas des dommages dus à l'inobservance de cette interdiction.

CONSERVATION DU MANUEL

Le Manuel opérateur doit être gardé près de la machine, dans une enveloppe spéciale et, surtout, loin de liquides et de tout ce qui pourrait en compromettre l'état de lisibilité.

DECLARATION DE CONFORMITE

La Déclaration de Conformité est livrée avec la machine et en atteste la conformité aux lois en vigueur.

	AVERTISSEMENT La Déclaration de Conformité originelle est contenue en double exemplaire dans la documentation de la machine. La déclaration CE est imprimée dans le Guide Rapide Utilisateur.

DONNEES D'IDENTIFICATION

Le numéro de série et le modèle de la machine sont indiqués sur la plaque (1).

Ces informations sont nécessaires lors de la commande des pièces de rechange de la machine. Utiliser l'espace suivant pour noter les données d'identification de la machine.

Modèle de MACHINE.....
Numéro de série de la MACHINE.....

AUTRES MANUELS DE REFERENCE

- Manuel d'entretien (consultable auprès des Services après-vente Viper)
- Liste des pièces de rechange (voir www.vipercleaning.eu)

PIECES DE RECHANGE ET ENTRETIEN

Pour toute nécessité concernant l'emploi, l'entretien et la réparation, s'adresser au personnel qualifié ou directement aux Services après-vente Viper. N'utiliser que des pièces de rechange et accessoires d'origine. Pour l'assistance ou la commande de pièces de rechange et accessoires, contacter Viper. Toujours préciser le modèle et le numéro de série.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS

Viper améliore constamment ses produits et se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à sa discrétion, sans être obligé d'appliquer de telles prestations aux machines qui ont été déjà vendues. Viper n'est pas tenu d'entreprendre ces modifications sur les machines déjà vendues.

Toute modification et / ou l'ajout d'accessoires doit être approuvé et réalisé par Viper.

AFFECTATION ET UTILISATION CONFORME À LA DESTINATION

La machine est destinée uniquement pour sécher les sols durs, les tapis et les environnements humides à l'intérieur des bâtiments.

REMARQUE

Toutes les références à en avant, en arrière, avant, arrière, droite ou gauche indiquées dans ce manuel doivent être considérées comme référées à l'opérateur en position de conduite, les mains sur le guidon.

DEBALLAGE / LIVRAISON

Pour déballer la machine, veuillez suivre avec précaution les instructions indiquées sur l'emballage.

Lors de la livraison de la machine, contrôler attentivement que l'emballage et la machine n'ont pas été endommagés pendant le transport. Si les dommages sont évidents, garder l'emballage de façon qu'il puisse être examiné par le transporteur qui l'a livré. Contacter immédiatement le transporteur pour remplir une demande de dommages-intérêts.

SECURITE

On utilise les symboles suivants pour signaler les conditions de danger potentielles. Lire attentivement ces informations et prendre les précautions nécessaires pour protéger les personnes et les choses.

Pour éviter tout accident, la collaboration de l'opérateur est essentielle. Aucun programme de prévention des accidents du travail ne peut résulter efficace sans la totale collaboration de la personne directement responsable du fonctionnement de la machine. La plupart des accidents qui peuvent survenir dans une entreprise, pendant le travail ou les déplacements, sont dus à l'inobservance des plus simples règles de prudence. Un opérateur attentif et prudent est la meilleure garantie contre les accidents du travail et se révèle indispensable pour compléter n'importe quel programme de prévention.

SYMBOLES DE MISE EN GARDE

	DANGER ! Danger susceptible d'entraîner directement des blessures graves et irréversibles ou la mort.
	AVERTISSEMENT Danger susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort.
	ATTENTION ! Danger susceptible d'entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.
	AVERTISSEMENT Indique un avertissement ou une remarque sur des fonctions clé ou utiles.

INSTRUCTIONS GENERALES

Les avertissements et précautions spécifiques suivants informent sur les potentiels dangers de dommages matériels ou blessures.

La machine doit
- − être utilisée uniquement par des personnes initiées à son maniement et expressément autorisées à s'en servir.
- − être exploité que sous surveillance
- − pas être utilisé par des enfants

La place de travail se trouve derrière la monobrosse.
S'abstenir de toute méthode de travail douteuse quant à la sécurité.

Dans les situations suivantes, arrêtez l'appareil et débranchez la fiche de secteur :
- − avant le nettoyage et la maintenance
- − avant le remplacement d'éléments
- − avant la transformation de l'appareil

Le fonctionnement de la monobrosse est soumis aux dispositions nationales en vigueur. Outre la notice d'utilisation et les règlements obligatoires de prévention des accidents en vigueur dans le pays d'utiisation, il convient d'observer les règles techniques reconnues pour des travaux effectués en toute sécurité et selon les règles de l'art.

TRANSPORT

Lors du transport
- − dans des ascenseurs, observez les prescriptions de sécurité respectivement en vigueur - notamment en ce qui concerne la charge limite.
- − dans des ascenseurs, positionnez le timon à la verticale pour qu'il ne reste pas accroché aux parois de la cage d'ascenseur.

UTILISATION

Prendre les précautions convenables afin que les cheveux, les bijoux, les parties non adhérentes des vêtements ne soient pas capturés par les parties en mouvement de la machine.

La température de travail de la machine doit être comprise entre 0°C et +40°C.

L'humidité doit être comprise entre 30% et 95%.

Ne pas utiliser la machine comme moyen de transport.

En cas d'incendie, utiliser un extincteur à poudre. Supprimer le feu avec de l'eau.

Ne pas altérer pour aucune raison les protections prévues pour la machine, respecter scrupuleusement les instructions prévues pour l'entretien ordinaire.

Avant de laisser la machine sans surveillance, veiller à ce que celle-ci ne puisse pas bouger de façon autonome.

Ne pas laisser entrer d'objets dans les ouvertures. Ne pas utiliser la machine si les ouvertures sont obstruées. Garder les ouvertures de la machine libres de poussière, filasse, poils et tout autre corps étranger à même de réduire le flux d'air.

Ne pas enlever ou altérer les plaques apposées sur la machine.

En conditions d'emploi conformes aux indications d'utilisation correcte, les vibrations ne provoquent pas de situations de danger. Le niveau de vibrations de la machine est inférieur à 2.5 m/s² (98/37/EEC-EN 1033/1995).

MAINTENANCE

Afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement de la machine, faire effectuer l'entretien programmé prévu au chapitre spécifique de ce manuel par du personnel autorisé ou par un Service après-vente autorisé.

Avant d'effectuer toute opération d'entretien/réparation, lire attentivement toutes les instructions qui concernent l'entretien/réparation.

Ne pas laver la machine avec des jets d'eau directs ou sous pression ou avec des substances corrosives.

GARANTIE

La garantie et la caution sont réglementées par nos Conditions commerciales générales.

Toute modification arbitraire sur l'appareil, l'utilisation de pièces de rechange et d'accessoires inadéquats ainsi que l'utilisation non conforme à la destination excluent une responsabilité du fabricant pour les dommages qui en résulteraient.

CONTRÔLES

Des contrôles électrotechniques doivent être effectués conformément aux règlements de prévention des accidents («BGV A3») et à DIN VDE 0701, parties 1 et 3. La norme DIN VDE 0702 impose ces contrôles à intervalles réguliers et après une réparation ou une modification.

ELECTRICITÉ

DANGER
écharge électrique due à un cordon défectueux de raccordement au secteur.
Le contact avec un cordon défectueux de raccordement au secteur peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

- Ne pas endommager le câble d'alimentation électrique (p. ex. en l'écrasant, en le tirant ou en le serrant).
- S'assurer régulièrement que le câble d'alimentation électrique ne présente ni détériorations ni signes d'usure.
- Avant de continuer à vous servir de l'appareil, faites remplacer le cordon défectueux de raccordement au secteur par le service après-vente de Viper ou par un électricien.

ATTENTION
Electricité
Endommagement dû à une tension secteur inadéquate.
L'appareil peut être endommagé s'il est raccordé à une tension secteur inadéquate.

- Assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique coïncide avec la tension secteur locale.

ATTENTION
Raccordement électrique

- Il est recommandé de raccorder l'appareil au moyen d'un disjoncteur de protection contre le courant de défaut.
- Choisissez l'agencement des composants qui conduisent le courant (prises, fiches et accouplements) et posez la rallonge de telle manière que la classe de protection soit conservée.
- Les fiches et accouplements des cordons de branchement au secteur et des rallonges doivent être étanches.

RISQUE D'EXPLOSION

AVERTISSEMENT
Matériaux inflammables et explosives
Ne pas opérer avec cette machine en présence de matériaux inflammables et / ou explosifs

- Ne pas opérer avec cette machine en présence de poudres, liquides ou vapeurs nuisibles, dangereux, inflammables et/ou explosifs.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

ATTENTION
Pièces d'autres marques et détergents inappropriés.
L'utilisation de pièces d'autres marques peut compromettre la sécurité de l'appareil et entraîner des dommages matériels.

- Utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires Viper.
- Employez uniquement des pièces de rechange et accessoires de Viper.

DESCRIPTION DE LA MACHINE

STRUCTURE DE LA MACHINE

(1) Poignée
(2) Manche
(3) Logement pour le manche
(4) Habillage de gauche
(5) Grille droite du ventilateur, aspiration
(6) Grille du ventilateur, sortie
(7) Anse d'appui
(8) Habillage de droite
(9) Roue
(10) Tampon en caoutchouc
(11) Tampon en caoutchouc 48 mm
(12) Plaque d'identification
(13) Cordon d'alimentation
(14) Interrupteur principal
(15) Grille gauche du ventilateur, aspiration



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle		WT3SPD
Tension	V	220-240
Fréquence	Hz	50-60
Puissance absorbée	W	750
Courant	A	4,5
Diamètre de l'hélice	mm	241,3
Puissance réglable		3 niveaux
Vitesse du ventilateur (L)	1/min	1200
Vitesse du ventilateur (M)		1330
Vitesse du ventilateur (H)		1410
Débit volumétrique (Air)	m³/h	5950 / 5440 / 4760
Dimension (longueur x largeur x hauteur)	cm	53,3 x 50.8 x 43,2
Poids	kg	11,8
Longueur du cordon d'alimentation	m	6,1
Niveau de pression sonore au poste de travail	dB(A)	68

SCHEMA ELECTRIQUE



UTILISATION

AVANT LA MISE EN SERVICE

- Avant la mise en marche, vérifier qu'aucun objet n'entrave le fonctionnement des pales

ATTENTION !
Obstruction de l'hélice.
Si l'hélice est bloquée par un objet, l'appareil sera moins performant et cela peut conduire à une surchauffe du moteur.
- Retirer tous les corps étrangers avant de mettre en marche la machine.

FONCTIONNEMENT DE BASE

- Branchez la fiche secteur dans une prise de courant.
- Ne pas utiliser une rallonge avec le cordon d'alimentation standard.
- La machine dispose de trois vitesses . Positionner le bouton sur la vitesse souhaitée. Élevée = 3, moyenne = 2, faible = 1.
- Pour éteindre la machine, mettre l'interrupteur en position "0".
- Ne pas insérer d'objets dans l'entrée et/ou la sortie d'air

ENTRETIEN

La durée de vie de la machine et sa sécurité de fonctionnement sont garanties par un entretien soigné et régulier.

ATTENTION !
Toujours vérifier que la machine est débranchée avant d'effectuer une maintenance ou des réparations.

- Débranchez la machine dès que vous ne l'utilisez pas.
- Dérouler le cordon d'alimentation situé au niveau de la poignée.
- Vérifiez la machine pour les écrous desserrés ou manquants et des boulons, et les remplacer si nécessaire.
- Nettoyer l'extérieur de la machine avec un détergent doux.

ENTREPOSAGE

- Arrêtez l’appareil.
- Débranchez la fiche secteur de la prise de courant.
- La température de stockage de la machine doit être comprise entre 0°C et +40°C.

AFFECTATION DE LA MACHINE AU RECYCLAGE

Rendez immédiatement inutilisable l’appareil qui ne sert plus.

- Débranchez la fiche secteur.
- Sectionnez le cordon.
- Ne jetez pas les appareils électriques dans les ordures ménagères !

D’après la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d’équipements électriques et électroniques usés, les appareils électriques doivent faire l’objet d’une collecte sélective et d’un recyclage écologique. Pour toutes questions, veuillez vous adresser à l’administration de votre commune ou au revendeur le plus proche.